SOTEC

はじめにおきいください

WinBook WAシリーズをお伺いになるには、次の手続きをおこなってください。 ご覧りいただきました機理名をご過認※のうえ、本省をお読みください。 (※機理名は、極過名または本体に記録されております。例:WA4220C)

ステップ1

付属品の資認をする

ステップ2

パソコンをはえる代集にする

ステップ3


リカバリCD-ROMとアプリケーションCD-ROMを 作斥する



ステップ


付属品を超認しましょう

格包 箱を所ないたしましたら、付属品の過認をおこないましょう。 ▶ - 、付属品ので足やで具がありましたら、おず終ですがソーテックテクニカルサポートセンタまでご連絡ください。(付属の「サポートのご失っ」をご覧ください)






芸運の付属品



□ バッテリパック



□ ACアダプタ



□ 鴨源ケーブル



□ モジュラーケーブル (配話ケーブル)

アクセサリボックス



- □ユーザーズガイド
- □サポートのご集内
- □ Microsoft Windows XP ファーストステップガイド (マイクロソフト製)



- □アイフォーの登録はがき
- □ 近線集中の登録はがき



- □ はじめにお詠みください(六省)
- □ ソフトウェアセットアップガイドその他、お知らせが付属する場合があります。



□ 各種インターネットプロバイダカタログ その他、カタログが付属する場合があります。



本製品には、リカバリCD-ROM、アプリケーションCD-ROMは付属しておりません。「ステップ3リカバリCD-ROMとアプリケーションCD-ROMを作成する」の引をお読みのうえ作成してください。

ステップ

パツコンをはえる代籍にしましょう

付属品の過認が終わりましたら、付属の「WinBook WAシリーズ ユーザーズガイド」から「STEP1 セットアップをはじめよう」をご覧になり、パソコンを使える 対様にしましょう。



- 2 パソコンの準備をする
- □ バッテリパックを製剤
- □ ACアダプタを曳流□ に源ケーブルを曳流

ここでは严込機器を複類しない でください。





リカバリCD-ROMと アプリケーションCD-ROMを 作成しましょう

本製品には、リカバリCD-ROM、アプリケーションCD-ROMは付属されておりません。もしものために Windowsをはい治める前に、タずリカバリCD-ROM、アプリケーションCD-ROMを作用しましょう。

● お客様にてご尸息いただくもの

- 2. 油性のペン (CD-ROM名称の記載P)
 - ※ ボールペンなどもの失ったペンでCDレーベル音にやりを着くとCD-Rが登録してしまう恐れがあります。 食 Pしないでください。

リカバリ ディスク メーキング ソフトウェア

Recovery Disc Making Softwareについて

Recovery Disc Making Softwareは、ご場合行前に Dドライブのハードディスク領域に落終したイメージデータを、CD-Rのメディアに省き込むことでリカバリCD-ROMと、アプリケーションCD-ROMを作成するソフトウェアです。

このため、作戌する前にDドライブ領域のフォーマットやリカバリをおこなってしまうと、 作戌できなくなりますのでご注意ください。

「リカバリCD-ROM、アプリケーションCD-ROMの作尺』で原

- 1. 本製品の配源を⁹れて、WindowsXPを記動します。
- 2. デスクトップ」・に、ている「リカバリDISC 作月ツール」アイコンを ダブルクリックして「Recovery Disc Making Software」を起動します。
- 3. 全てのCD-ROMにチェックを付けて、「省き込み」ボタンをクリックします。





注意

CD-Rへの看き込み設定は、飲むからのご布面において最近な設定になっております。このままの代籍で看き込みをおこなってください。

また、看き込み気行可は CPUへの気荷がかかります。

尸のソフトウェアを動作させないようご注意ください。

4. CD-R省 き込みドライブに LきのCD-Rをセットして、「OK」ボタンをクリックします。



- 5. CD-Rメディアにイメージデータが 着き込まれます。
- 6. しばらくすると言き込みが終了します。
- 7. 看 き込みが終了したら、看 き込みドライブ に LlきのCD-Rメディアと享奪して、「OK」 ボタンをクリックします。

作成したCD-ROMにソフトウェア・で添かするCD名かを記さのペンで記りします。



8. 全てのCD-ROMを作成すると、代集が「『」つ」になります。 中原チェックボックスに、チェックを付けるともう・ 原CD-ROMを作成することがごみます。



一終了一

作成した各CD-ROMは、もしものときのために、一分に保管してください。

庭説 リカバリCD-ROM、アプリケーションCD-ROMの用途

リカバリCD-ROMは、パソコンの削りが息くなってしまったときなどに、ハードディスクの中 シをリカバリ (修復) することで、戦社からの当命前の代籍に戻すことができるCD-ROMです。リカバリCD-ROMの使い方は、付属の「ユーザーズガイド」から「STEP5 パソコンを覧〉前の代籍に戻す」をご覧ください。

作成する節に Drag'n Drop CD(CD氰 込みソフト)のアンインストール、Dドライブ領域のフォーマットやリカバリをおこなってしまうと、作成できなくなりますのでご注意ください。

アプリケーションCD-ROMは、リカバリ後に片途セットアップが、今夏なソフトウェアを込録しているCD-ROMです。ソフトウェアのセットアップ方法は、付属のシート「ソフトウェアセットアップガイド」をご覧ください。

リカバリCD-ROM、アプリケーションCD-ROMを紛弋、破損してしまった場合

各CD-ROM※を、すがでいたしております。

詳しくはソーテックダイレクトまでお严い合わせください。

※リカバリ作成ツールで作成する各CD-ROMと同じ中島です。

※ Lotus Super Office for SOTECン録のアプリケーションCD-ROMの策引はおこなっておりません。 引 台にお客様よるアプリケーションCD-ROMの作序をおこなってください。

ソーテックダイレクトのお門子せら (集符的なお門い合わせは承っておりません)

智 製 南 門 : 9:00~19:00 (P~ 愈)

9:00~17:00 (:・・・祝日) 午八午治、飲祀 非足体災日は除きます。

WinBook WA4220C の知品作場看

科品 含		WinBook WA4220C
門督		WA4220C
OBU		モバイル インテル® Pentium®4 プロセッサ 2.20GHz-M(歩張領インテル® SpeedStep®テクノロジ答動)
CPU	1次キャッシュ	そパイプレイフブルー Fertilum - 4 クロ ピック 2.20GFi2-W (小板 (イフブルー SpeedStep - ブックロン a 手))
	2次キャッシュ	512KB
	システムバス	400MHz
	12274712	ATI RADEON™ IGP 340M + Ali M1535+
チップセット BIOS		Phoenix BIOS
		200pin SO-DIMM (PC2100 DDR SDRAM) **1
システムメモリ*1		256MB (256MB SO-DIMMX1)
	京:2 最上	256MB (256MB SO-DIMM×1) 1GB (512MB SO-DIMM×2) **2
	メモリスロット	2スロット(1スロット英名浄)
ハードディスクドライブ *1 *3 *4		40GB (Ultra ATA/100、 4,200rpm)
CDドライブ		コンビネーションドライブ ^{※5} &24官送 (CD-R省 2) / / /
ディスプレイ	☆jiúLCD ^{※6}	15.0ビ TFTカラー済品 最ご1,024×768ドット(約1,619下資)
	ベ部CRT ^{※7}	800×600ドット(約1,677ヶ官) /1,024×768ドット(約1,677ヶ官)/1,280×1,024ドット(約1,677ヶ官)/1,600×1,200ドット(約1,677ヶ官
グラフィックシステム		ATI RADEON™ IGP 340M チップセット 中能
	ビデオメモリ	薬草 16MB(8MB/16MB/32MB選択 = ****、システムメモリよりまつ。
サウンドシステム		Ali M1535+ チップセットウ酸(AC97 ** 特)
FAX/モデム		V.90が応(データ運輸前 最本56Kbps/FAX運輸前 最本14.4Kbps) ^{※9}
LAN		10BASE-T/100BASE-TX
無終LAN		
キーボード		90 a 六語キーボード (19mmピッチ、2.8mmストローク)
ポインティングデバイス		タッチパッド
スピーカ		ウ酸ステレオスピーカ
PCカードスロット		2スロット(Type II ×2、CardBusシャ/ ʃʰ)
インターフェース	新 章	マイク端3 X1、ヘッドホン端3 x1
	支便能	IEEE1394端 ³ (4pin, DVポート) ×1 ^{※10} 、USB2.0×1、LANポート×1、FAX/モデムポート×1
	\$76°	USB2.0×2、Sビデオジュ 端子 ×1、アナログ CRTポート(ミニD-sub 15pin)
 バッ テ リ	-	リチウムイオンバッテリ (14.8V、4.4A、65.12Wh)
	動作前門※11	\$ 3.5 **12~\$\$ 5.0 m ₱F **13
	介配前門	に 源のFF前 約2.0前押7 を源のN前 約2.3前押7
ACアダプタ	1.0) が 100~240V±10%、50/60Hz:ビッ 19V、3.16A
EN EN		最べ前 75W、近路前 50W、貨配川前 2W、高欄前 2W、高
7.5 集 15.7 エネルギー洋脈 砂波 **14		S.F.; 0.0002
エネルキーに乗りま		326 (W) × 35 (H) × 268 (D) mm (バッテリ菜者前) (鬼紅地含まず)
		320 (W)
100		
動作環境.		■ 門は温度 10~35°C 門は温度 20~80%(ただし結婚しないこと)
付馬品		ACアダプタ、バッテリパック ^{※15} 、モジュラーケーブル、各種マニュアル、他 ^{※15}
os		Microsoft® Windows® XP Home Edition
アプリケーション	統合ビジネスソフト	Lotus Super Office for SOTEC
	DUDLICE CHILD VIOL	W. DUDTM 44 COTTO

OS		Microsoft® Windows® XP Home Edition
アブリケーション	統合ビジネスソフト	Lotus Super Office for SOTEC
	DVDビデオ時ミソフト	WinDVD [™] 4 for SOTEC
	CD-R/RW省 シソフト	Drag'n Drop CD + DVD3 **16 **17
	はがき作パソフト	₹° F for SOTEC
	ラベル作用ソフト	CDラベルデ 2003 for SOTEC
	ホームページ作パソフト	ホームページNinja 2003 for SOTEC
	インターネット検集ソフト	検⊊Ninja 2003 for SOTEC
	学保管部ソフト	デジカメNinja 2003 for SOTEC
	評訳ソフト	コリャ英・4:1 - 発酵等パイリンガル
	乳計筒ソフト	
	ラッソフト	Super mapple Digital Ver.3 for SOTEC ^{**18}
	交通電転検索ソフト	郵貨裝力
	ウィルス対策ソフト	Norton [™] AntiVirus [™] 2003 ^{#19 #20}
	PDF所列ソフト	Adobe ® Acrobat® Reader
	ゲームソフト	Ala 축 for SOTEC
		AI 羽模 for SOTEC
		AI脉≱ for SOTEC

AI外学 for SOTEC
 ※1 Windows. では1MB=1024やbyte, 1GB=1024やbyte, 4GB=1024やbyte, 4GB=1024